



Instant Print Digital Camera

Appareil photo numérique avec impression instantanée | Fotocamera digitale con stampa immediata | Sofortbild-Digitalkamera | Cámara digital de impresión instantánea | Câmera Digital com Impressão Instantânea

USER GUIDE


MANUEL DE L'UTILISATEUR | MANUALE DELL'UTENTE |
BEDIENUNGSANLEITUNG | GUÍA PARA EL USUARIO | GUIA DO USUÁRIO

- EN** Download the detailed user manual at polaroidsnapcamera.com.
To enhance your experience, download the free Polaroid Print App for iOS and Android.
- FR** Téléchargez la version complète du manuel de l'utilisateur sur polaroidsnapcamera.com.
Pour améliorer l'expérience, téléchargez l'app gratuite Polaroid Print pour iOS et Android.
- IT** Scaricate il manuale utente dettagliato su polaroidsnapcamera.com.
Per migliorare la vostra esperienza, scaricate l'app gratuita Polaroid Print per iOS e Android.
- DE** Laden Sie die ausführliche Bedienungsanleitung unter polaroidsnapcamera.com herunter.
Um das Meiste aus Ihrem Gerät herauszuholen, laden Sie sich die kostenlose Polaroid Print App für iOS und Android herunter.
- ES** Descargue el manual para el usuario detallado en polaroidsnapcamera.com.
Para mejorar su experiencia, descargue la aplicación de impresión gratuita Polaroid para iOS y Android.
- PT** Faça download do manual do usuário detalhado em polaroidsnapcamera.com.
Para aprimorar a sua experiência, faça download do Polaroid Print App gratuito para iOS e Android.


Table of Contents

EN		DE	
What's in the Box	4	Lieferumfang	48
Get to Know Your Camera	5	Machen Sie sich mit Ihrer Kamera vertraut	49
Using Your Camera	7	Verwendung Ihrer Kamera	51
FR		ES	
Contenu de la boîte	20	Contenido de la caja	60
Familiarisez-vous avec votre appareil photo	21	Conozca su cámara	61
Comment utiliser votre appareil photo	23	Cómo usar su cámara	63
IT		PT	
Contenuto della confezione	34	Conteúdo da caixa	74
Composizione della fotocamera	35	Conheça a sua câmera	75
Utilizzo della fotocamera	37	Como usar a câmera	77


Contenu de la boîte



Familiarisez-vous avec votre appareil photo



* Pour réinitialiser la caméra, utilisez une aiguille et maintenez appuyé pendant environ deux secondes.



- 11. Loquet de protection du compartiment à papier
- 12. Bouton du déclencheur
- 13. Viseur LCD à écran tactile

Comment utiliser votre appareil photo

Marche/arrêt

Appuyez doucement sur le mécanisme du flash escamotable.

Stockage de la mémoire

La mémoire interne de l'appareil photo peut contenir jusqu'à 10 images et peut accueillir une carte MicroSD d'une capacité allant jusqu'à 128 Go.

Chargement du papier d'impression photo

L'appareil photo Polaroid Snap Touch™ utilise uniquement du papier Premium ZINK® Zero

Ink® pour imprimer des photos au format 2 x 3", sur un papier à dos adhésif

1. Faites glisser le curseur se trouvant sur le côté gauche de l'écran LCD. L'écran apparaîtra.
2. Insérez le pack entier de papier, en vous assurant que la feuille Zink Smart Sheet soit en bas, le code-barres face vers le bas.
3. Fermez le compartiment à papier.
4. La feuille bleue ZINK Smart Sheet sera traitée puis éjectée avant d'imprimer une photo.

Réglages de la première mise en marche

Mettez l'appareil photo en marche pour commencer les réglages. Suivez les indications à l'écran.

Prendre des photos et des vidéos

Choisissez le mode photo, vidéo ou photomaton en appuyant légèrement sur l'icône du mode de capture.



Mode Photo Mode Vidéo Mode Photomaton

Appuyez sur le bouton du déclencheur pour capturer des images fixes ou débiter/arrêter

l'enregistrement de vidéos. Maintenir appuyé le bouton du déclencheur en mode Photo prendra des images en rafale (succession rapide d'images fixes). Remarque : Appuyer sur le bouton du déclencheur lorsque l'on est dans un mode autre que le viseur temps réel vous renverra sur le viseur temps réel.

Vous pouvez personnaliser vos photos avec des bordures, des filtres et des autocollants numériques. Appuyez sur l'icône EXTRAS pour commencer.



Extras



Bordures



Filtres



Autocollants

Appuyez sur l'icône du mode photomaton pour prendre des photos disposées en 2,3 ou 4 images. Vous pouvez également ajouter des filtres, des bordures et des autocollants à vos ensembles de photos.

Commandes de l'écran tactile

Appuyez n'importe où sur l'écran du viseur numérique pour afficher/masquer les commandes.

INDICATEURS D'ÉTAT

Affiche l'état de l'impression, de la batterie, de la carte SD et de la connexion Bluetooth®. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil.



Paramètres de l'appareil

RÉGLAGES DE CAPTURE

Appuyez pour ouvrir le menu des modes de capture : photo, vidéo ou photomaton.



RÉGLAGES DE CAPTURE

HDR, FLASH ET RETARDATEUR

Affiches les réglages du mode HDR, du flash et du retardateur



HDR activé



Flash activé



Timer :3

GALERIE

Appuyez pour aller dans la galerie.



ZOOM

Appuyez sur + et - pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le viseur, ou lors de la visualisation d'un fichier.

MAINTENEZ APPUYÉ POUR LA MISE AU POINT

Appuyez et maintenez appuyé l'écran pour définir la zone de mise au point.

Pour améliorer l'expérience, téléchargez l'app

gratuite Polaroid Print pour iOS et Android.

Pour des informations supplémentaires, télécharger le manuel, consulter la foire aux questions et l'assistance technique, veuillez vous rendre sur le site polaroidsnapcamera.com.

Service à la clientèle :
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit (y compris tous les accessoires inclus dans l'emballage d'origine), ayant été fourni et distribué à l'état de neuf par un revendeur agréé, est garanti par le Distributeur à l'acheteur initial contre tout défaut de matériel ou de main d'œuvre. (« Garantie ») selon les conditions suivantes:

Type de produit	Territoire	Garantie sur les pièces	Garantie sur la main d'œuvre
Appareil photo	Amérique du Nord	1 an	1 an
Appareil photo	Amérique Centrale et du Sud	1 an	1 an
Appareil photo	Asie, Afrique, Australie, Nouvelle Zélande	1 an	1 an
Appareil photo	Europe	2 ans	2 ans
Appareil photo	Russie	2 ans	2 ans

Pour obtenir des informations de contact sur les Services de Garantie et de Dépannage: Visitez notre site web à www.polaroidsnapcamera.com.

Pour bénéficier du service de Garantie, l'acheteur initial doit contacter le Distributeur ou un prestataire de service autorisé par le Distributeur pour déterminer le problème et les procédures de service. Une preuve d'achat sous forme d'un contrat de vente ou une facture acquittée, attestant que la/les période(s) de Garantie relative(s) au Produit est/sont en cours, DOIT être présentée au Distributeur ou à son prestataire autorisé afin de bénéficier du service requis.

Les frais d'envoi vers le centre de service après-vente du Distributeur ou celui des Retours ne sont pas couverts par cette garantie et doivent être payés par l'acheteur.

Exclusions et Limitations

Cette Garantie couvre les défauts de production tant matériels que de main d'œuvre, lors d'une utilisation normale et non-commerciale du Produit et ne comprend pas les instructions à l'acheteur, la livraison, l'installation, la configuration, les réglages, les dommages esthétiques ou ceux résultant de cas de force majeure, d'accident, de mauvaise utilisation, d'utilisation abusive, de négligence, d'utilisation commerciale, ou de

modification de tout ou partie du Produit. De plus, cette Garantie ne couvre pas les cas où une image reste figée sur l'écran éteint.

Seul l'acheteur initial peut bénéficier de cette Garantie et celle-ci ne couvre pas les produits vendus TELS QUELS ou AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ceux vendus après avoir été Reconditionnés, Remis à neuf ou Reconstitués, de même que les consommables (par ex. : fusibles, piles, ampoules, etc.). La Garantie sera annulée si le numéro de série imprimé en usine a été altéré ou supprimé du Produit. Cette garantie est uniquement valide dans le pays où l'acheteur a acquis le produit et

s'applique uniquement aux produits achetés et entretenus dans celui-ci.

AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION TOUTE GARANTIE TACITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER AUTRE QUE CELLE EXPRESSÉMENT DÉCRITE CI-DESSUS NE S'APPLIQUERA. EN OUTRE, LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE TOUTE GARANTIE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE GARANTIE FIGURANT EXPRESSÉMENT CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE ACCORDÉE PAR TOUTE PERSONNE, SOCIÉTÉ, OU

ENTITÉ N'ENGAGERA LE DISTRIBUTEUR. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT INITIAL – À LA SEULE DISCRÉTION DU DISTRIBUTEUR – CONSTITUENT LES SEULS RECOURS EXCLUSIFS DONT POURRA BÉNÉFICIER L'ACHETEUR. EN AUCUN CAS, LE DISTRIBUTEUR, LES FABRICANTS OU PLR IP HOLDINGS, LLC NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGE ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, OU CONSÉCUTIF (TELS QUE ET SANS LIMITATION DES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D'ACTIVITÉ, D'ÉPARGNE, DE DONNÉES

OU D'ENREGISTREMENTS) RÉSULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT. SAUF DANS LES CAS EXPRESSÉMENT PRÉVUS CI-DESSUS, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE S'APPLIQUERA. NONOBTANT CE QUI PRÉCÈDE, LES RECOURS DONT DISPOSERA L'ACHETEUR VIS-À-VIS DU DISTRIBUTEUR NE POURRONT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE SOMME DÉPASSANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR LE DISTRIBUTEUR. CETTE GARANTIE BÉNÉFICIERA UNIQUEMENT À L'ACHETEUR INITIAL ACHETEUR DU PRODUIT ET NE POURRA ÊTRE ÉTENDUE

À UN TIERS, NI TRANSFÉRÉE D'AUCUNE MANIÈRE.

Certains pays, états, ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou les limitations de garantie, pour ça, les limitations ou exclusions sont susceptibles de ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous procure des droits spécifiques et vous êtes susceptible de bénéficier d'autres droits qui varient selon les juridictions des états et des provinces différents. Contactez votre revendeur agréé pour savoir si une autre garantie s'applique.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Les utilisateurs doivent connecter l'appareil à des interfaces USB de version USB 2.0 ou supérieure.

Attention :

Risque d'explosion si les batteries sont remplacées par des batteries de type incorrect.

Éliminez les piles usagées selon les instructions.

Par la présente, C&A Marketing Inc. déclare que cet appareil Snap Touch est conforme aux exigences de base et à toute autre disposition importante de la Directive 1999/5/EC.

EN | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap Touch are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

FR | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, et Polaroid Snap Touch sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs qui n'ont pas sponsorisé, endossé, ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC n'est pas le fabricant de ce produit et ne fournit aucune Garantie du Fabricant ou assistance.

IT | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, e Polaroid Snap Touch sono marchi di

PLR IP Holdings, LLC, usati su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari, che non hanno sponsorizzato, sostenuto od approvato questo prodotto. PLR IP Holdings, LLC non produce questo prodotto né fornisce alcuna Garanzia del Produttore o supporto.

DE | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum und Polaroid Snap Touch sind Markenzeichen der PLR IP Holdings, LLC und werden unter Lizenz genutzt. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber, die dieses Produkt nicht gefördert, unterstützt oder zugelassen haben. PLR IP Holdings, LLC stellt dieses Produkt nicht her und bietet keine Herstellergarantie und keinen Service.

ES | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Snap Touch son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus

respectivos propietarios, quienes no han patrocinado, avalado o aprobado este producto. PLR IP Holdings, LLC no fabrica este producto o proporciona soporte o Garantía del Fabricante alguna.

PT | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, e Polaroid Snap Touch são marcas registadas da PLR IP Holdings, LLC, utilizadas sob licença. Todas as outras marcas registadas são propriedade do respetivo proprietário, que não patrocina, valida ou aprova este produto. PLR IP Holdings, LLC não fabrica este produto ou fornece qualquer garantia ou apoio do fabricante.


Distributed by: | Distribué par: | Distribuito da: | Vertrieb durch: | Distribuido por: | Distribuído por: C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, United Kingdom

www.polaroidsnapcamera.com

© 2016 All Rights Reserved | Tous droits réservés | Tutti i diritti riservati | Alle Rechte vorbehalten | Todos los derechos reservados | Todos os direitos reservados

The ZINK® Technology and ZINK® trademarks are owned by ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology et les marques déposées de ZINK® sont la propriété de ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology e i marchi commerciali ZINK® sono di proprietà di ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology und die ZINK® Markenzeichen sind Eigentum der ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology y las marcas registradas de ZINK® son propiedad de ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology e as marcas comerciais ZINK® são propriedade da ZINK Holdings LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by C&A Licensing, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.